## TD chimie des solutions

Réactions acido-basiques

## 1 Équilibre acido-basique et avancement

L'acide acétyl<br/>salicylique  $C_8O_2H_7$ COOH appartient à un couple acide-base avec p<br/>  $K_a=3,5.$ 

- 1. Quel est le nom courant de cette molécule?
- 2. Quelle est, d'après vous, sa base conjuguée?
- 3. Le système comporte initialement  $C_0$  d'acide acétylsalicylique en solution. Montrez que l'avancement volumique prend à l'équilibre une valeur x qui est la racine d'un certain polynôme.
- 4. Faites une approximation raisonnable pour calculer x sans résoudre le polynôme. Application numérique : calculez le pH pour  $C_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$ . Discutez la qualité de l'approximation.
- 5. Calculez le taux de dissociation de l'acide et le taux de recombinaison de la base (ces taux sont définis comme des rapports de concentration).

## 2 Dosage d'une solution d'ammoniac

On réalise le titrage d'une solution d'ammoniac (volume initial  $V_0 = 20 \, \text{mL}$ , concentration  $C_0$ ) par de l'acide chlorhydrique (concentration  $C_a = 0.5 \, \text{mol L}^{-1}$ ). La courbe de pH résultante est donnée figure 1.




FIG. 1 : Courbe de pH en fonction du volume V d'acide versé.

Donnée : l'ammoniac est la base du couple NH<sub>4</sub>/NH<sub>3</sub>, et c'est une base faible.

- 1. Faites un schéma du dispositif expérimental, en identifiant en particulier les solutions titrée et titrante.
- 2. Donnez la réaction de dosage. Quelles caractéristiques doit-elle avoir? Ces caractéristiques seront supposées réalisées dans la suite.
  - Faites le tableau d'avancement, en distinguant les cas avant équivalence et après équivalence.
- 3. À l'aide de la figure, déterminez la concentration  $C_0$  de l'ammoniac dans la solution initiale.
- 4. Grâce au tableau d'avancement, justifiez que la demi-équivalence permet de déterminer le p $K_a$  de l'ammoniac. Donnez sa valeur.

## 3 Dosage d'un mélange chloré

 $(Centrale\,MP\,2018)$  Une solution aqueuse de volume  $V_0=20\,\mathrm{mL}$  est constituée d'acide chlorhydrique à la concentration  $C_1$  et d'acide hypochloreux HClO à la concentration  $C_2$ . Ce dernier est un acide très faible dans l'eau.




FIG. 2: Courbe du dosage pH-métrique.

On titre cette solution par de la soude à la concentration  $C_b = 10.10^{-3} \, \text{mol L}^{-1}$ , ce qui conduit à la courbe pH-métrique de la figure 2.

- 1. Déterminez  $C_1$  et  $C_2$ .
- 2. Déterminez le p $K_a$  du couple faisant intervenir l'acide hypochloreux.
- 3. Soit  $n(H_3O^+)$  la quantité de matière de  $H_3O^+$  à un instant quelconque, et  $n_i(H_3O^+)$  sa valeur initiale, et de même pour HClO et ClO $^-$ . Donnez les allures des courbes suivantes en fonction du volume  $V_b$  de soude versée :

$$\frac{n(\mathrm{H}_3\mathrm{O}^+)}{n_i(\mathrm{H}_3\mathrm{O}^+)} \qquad \frac{n(\mathrm{HClO})}{n_i(\mathrm{HClO})} \qquad \frac{n(\mathrm{ClO}^-)}{n_i(\mathrm{ClO}^-)} \tag{1}$$